

Problemas en la recogida de Orina reciente

Indicador 18 =
$$\frac{\text{Nº Rechazos orinas recientes no recibidas}}{\text{Nº Total de peticiones *}}$$

* Nº de peticiones en vez de nº de creatininas o nº de hemogramas, como en suero o EDTA

P25 Óptimo	P50 Deseable	P75 Mínimo	P90 Inaceptable
0,4%	0,8%	1,4%	2,0%



¿QUÉ HACER?

MUY IMPORTANTE

Asegurarse de que se están dando al paciente las **instrucciones por escrito** y el **material de recogida adecuado**

CÓMO RECOGER LA MUESTRA

- ▶ Lavado
- ▶ Chorro medio



CONTENEDOR ADECUADO

CÓMO TRANSPORTAR LA MUESTRA

- ▶ Trasvase
- ▶ Refrigerar



SI SE USAN **TUBOS DE VACÍO...**
OJO! AL ORDEN DE LLENADO:
1º ESTÉRILES (Cultivo) Y SIN ADITIVOS

Si hay que **obtener varios tubos** (Cultivo, Sistemático, Bioquímica)
Atención al etiquetado y condiciones de transporte

Si al paciente se le **olvidó recoger la orina en casa**
Recoger 2ª micción en el centro
(Consultar instrucciones del laboratorio, 2ª micción es válida generalmente)

Si el paciente **no quiere recoger la orina**
Anular la petición en origen y notificar al médico solicitante
Si no es posible anularla, comunicarlo al laboratorio para que conste en el informe
NO CUENTA COMO RECHAZO

Programas de Garantía Externa de la Calidad ▶ Preanalítica